

Warnhinweise und Sicherheitsinformationen – Waschtrockner

(Warnhinweise oder Sicherheitsinformationen – im Sinne von Art. 19 Buchstabe D) VERORDNUNG
(EU) 2023/988 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

vom 10. Mai 2023

über die allgemeine Produktsicherheit, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie (EU) 2020/1828 des Europäischen Parlaments und des Rates sowie zur Aufhebung der Richtlinie 2001/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 87/357/EWG des Rates

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie dabei beaufsichtigt werden oder von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person gemäß der Bedienungsanleitung im Gebrauch des Geräts unterwiesen wurden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen und keine Wartungsarbeiten an dem Gerät durchführen. Kinder unter 3 Jahren sind von dem Gerät fernzuhalten, es sei denn, sie werden ständig überwacht.

Kinder können in das Gerät klettern und in Lebensgefahr geraten.

Kinder können sich beim Spielen mit der Verpackung und der Folien oder Teilen der Verpackung darin verwickeln oder das Material über den Kopf ziehen, dadurch entsteht eine Erstickungsgefahr. Halten Sie die Verpackung und die Folie oder Teile der Verpackung von Kindern fern.

Waschmittel und Weichspüler können bei Verschlucken Vergiftungen verursachen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen. Bewahren Sie Waschmittel und Weichspüler für Kinder unzugänglich auf.

Während des Waschens bei hohen Temperaturen wird die Scheibe der Waschmaschinen- Tür heiß.

Passen Sie auf, dass Kinder die heiße Scheibe nicht anfassen.

Waschmittel und Weichspüler können bei Kontakt mit den Augen oder Haut Reizungen verursachen. Bei Kontakt mit den Augen oder Haut diese gründlich ausspülen bzw. abwaschen, um die Verunreinigung zu entfernen. Bewahren Sie Waschmittel und Weichspüler für Kinder unzugänglich auf.

Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß installiert wurde, kann es Gefahren verursachen. Vergewissern Sie sich, dass: die Netzspannung der auf dem Typenschild des Geräts genannten Spannung entspricht (Typenschild)

Die Werte des Stroms und der Sicherungen sind auf dem Typenschild angegeben.

Das Gerät muss über eine korrekt installierte und geerdete, den lokalen Normen entsprechende Steckdose an Wechselstrom angeschlossen werden.

Das Netzkabel und die Steckdose müssen zueinander passen und die Erdung korrekt installiert werden.

Der Querschnitt des Netzkabels muss ausreichend sein.

Der Stecker des Netzkabels muss immer leicht erreichbar sein.

Wenn ein Mini-Leistungsschalter eingesetzt wird, verwenden Sie einen Leistungsschalter mit der folgenden Kennzeichnung:



Dieses Symbol garantiert die Erfüllung aller notwendigen Anforderungen.

Ein modifiziertes oder beschädigtes Netzkabel kann Stromschläge, Kurzschlüsse oder einen Brand infolge von Überhitzung verursachen.

Das Netzkabel darf nicht geknickt, gequetscht oder verändert werden und darf nicht mit heißen Oberflächen in Kontakt kommen.

Verlängerungskabel oder Verteilersteckdosen können bei Überhitzung oder Kurzschluss einen Brand verursachen. Das Gerät muss direkt an eine korrekt geerdete Steckdose angeschlossen werden. Verwenden Sie keine Verlängerungskabel, Verteilersteckdosen oder Steckdosenleisten.

Das Gerät kann vibrieren oder während des Betriebs verrutschen und dadurch ein potenzielles Gesundheitsrisiko verursachen oder Gegenstände beschädigen. Das Gerät muss auf einem sauberen, ebenen und harten Boden stehen und mit einer Wasserwaage waagrecht ausgerichtet werden.

Wenn man das Gerät, zum Beispiel beim Transportieren, an hervorstehenden Teilen greift, können diese abbrechen und Verletzungen verursachen.

Greifen Sie das Gerät beim Transportieren nicht an hervorstehenden Teilen.

Das Gerät ist sehr schwer. Man kann sich beim Heben des Geräts verletzen. Heben Sie das Gerät niemals alleine.

Das Gerät hat scharfe Kanten, an denen man sich die Hände verletzen kann. Halten Sie das Gerät nicht an den scharfen Kanten. Ziehen Sie Handschuhe an, um das Gerät zu heben.

Wenn Leitungen und Kabel nicht korrekt verlegt sind, kann man darüber stolpern und sich verletzen. Verlegen Sie Leitungen oder Stromkabel so, dass sie keine Stolpergefahr darstellen.

Bei falschem Wasserdruck kann das Gerät nicht richtig funktionieren, was wiederum zu einer Beschädigung des Eigentums oder Geräts führen kann. Stellen Sie sicher, dass der Wasserdruck mind. 100 kPa (1 bar) beträgt und 1000 kPa (10 bar) nicht überschreitet.

Ein modifizierter oder beschädigter Zulaufschlauch kann Beschädigungen des Eigentums oder des Geräts verursachen. Der Zulaufschlauch darf nicht geknickt, gequetscht, verändert oder abgeschnitten werden.

Durch die Verwendung eines anderen Zulaufschlauchs als des vom Gerätehersteller mitgelieferten Schlauchs können Eigentum und Gerät beschädigt werden.

Verwenden Sie nur die mit dem Gerät mitgelieferten Schlauche oder für das Gerät bestimmte Originalschlauche.

Für den Transport ist das Gerät mit Transportschrauben gesichert. Die Transportschrauben müssen vor der Inbetriebnahme des Geräts entfernt werden, da sie das Gerät sonst beschädigen können. Nehmen Sie alle Transportschrauben aus dem Gerät heraus, bevor Sie das Gerät zu ersten Mal in Betrieb nehmen.

Bewahren Sie die Transportschrauben für eventuelle spätere Transporte auf. Wenn das Gerät transportiert werden soll, müssen die Transportschrauben wieder angebracht werden, um Beschädigungen während des Transports zu vermeiden.

Beim Waschen von Kleidung in Reinigungsmitteln, die Lösungs- oder Verdünnungsmittel enthalten, besteht die Gefahr einer Explosion in der Trommel.

Spulen Sie die Kleidung gründlich, bevor Sie sie in der Waschmaschine waschen.

Lösungsmittel enthaltende Reinigungsmittel können giftige Dämpfe erzeugen.

Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Lösungsmittel enthalten.

Vermeiden Sie, sich auf die geöffnete Tür des Geräts zu stützen oder zu setzen, da das Gerät dadurch umkippen kann. Stützen Sie sich nicht auf die geöffnete Tür des Geräts.

Steigen Sie nicht auf das Gerät, es können dadurch Risse oder Brüche in der oberen Abdeckplatte sowie Körperverletzungen entstehen.

Nicht auf die Waschmaschine steigen.

Stecken Sie die Hände nicht in die sich drehende Trommel, um Handverletzungen zu vermeiden.

Warten Sie bis die Trommel stillsteht.

Während des Waschens bei hohen Temperaturen besteht eine Verbrennungsgefahr durch den Kontakt mit heißem Wasser (z.B. beim Abpumpen des Wassers in die Spule).

Stecken Sie die Hände nicht in die heiße Waschlauge.

Wenn die Waschmittelschublade während des Betriebs geöffnet ist, können Waschmittel und Weichspüler ausspritzen.

Bei Kontakt mit den Augen oder Haut diese gründlich ausspülen bzw. abwaschen, um die Verunreinigung zu entfernen.

Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen.

Wenn so viel Wasche in der Trommel ist, dass die Höchstbelastung überschritten wird, kann das Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren und es kann zu Beschädigungen des Eigentums oder Geräts kommen.

Die maximale Kapazität nicht überschreiten.

Die maximale Kapazität für die einzelnen Waschprogramme nicht überschreiten.

Durch zu viel Waschmittel oder Weichspüler können Eigentum oder Gerät beschädigt werden. Halten Sie sich bei der Dosierung von Waschmittel und Weichspüler an die Anweisungen des Herstellers.

Elektrogerät. Bei der Berührung von spannungsführenden Teilen besteht Stromschlaggefahr. Beachten Sie:

Das Gerät ausschalten. Den Stecker des Netzkabels aus der Steckdose ziehen.

Den Stecker nie mit nassen Händen anfassen.

Den Stecker nie am Kabel aus der Steckdose ziehen, um das Kabel nicht zu beschädigen.

Keine technischen Änderungen am Gerät und an dessen Komponenten vornehmen.

Jegliche Reparaturen müssen von einem Wartungsunternehmen oder einem Elektriker durchgeführt werden. Dasselbe gilt für das Netzkabel.

Das Netzkabel kann bei der Kundendienstzentrale bestellt werden.

Losungsmittel enthaltende Reinigungsmittel können giftige Dämpfe erzeugen.

Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Losungsmittel enthalten.

Sollte Feuchtigkeit ins Gerät gelangen, kann dies einen Kurzschluss verursachen.

Benutzen Sie zum Reinigen des Geräts keine Hochdruckreiniger oder Dampfstrahler.

Die Verwendung fremder Ersatz oder Zubehörteile ist gefährlich und kann Verletzungen sowie Beschädigungen des Eigentums oder des Geräts verursachen.

Aus Sicherheitsgründen sollte nur Original-Ersatzteile verwendet werden.

Textilwaschmittel, Imprägnierungsmittel, Fleckenentferner, Vorwaschmittel usw. können das Gehäuse des Geräts beschädigen.

Beachten Sie:

Sorgen Sie dafür, dass sie nicht in Kontakt mit dem Gehäuse kommen.

Reinigen Sie das Gerät nur mit einem feuchten Tuch.

Trocknen Sie nur Kleidung, die vorher gewaschen wurde.

Chemisch gereinigte Wasche oder Wasche, von der die Flecken mit chemischen Mitteln entfernt wurden, nicht trocknen.

Wasche, die mit solchen Stoffen wie Speiseöl, Erdöl, Aceton, Alkohol, Benzin, Petroleum, Fleckentferner, Terpentin oder Wachs verschmutzt ist, nicht trocknen.

Solche Verunreinigungen müssen, bevor die Kleidung in den Trockner gegeben wird, in heißem Wasser mit viel Waschmittel entfernt werden.

Erzeugnisse aus Gummischaum, Latex oder wasserabweisenden Stoffen, Regenmantel, Gummimatten, fertiggeformte Erzeugnisse, Kleidungsstücke oder Kissen mit Polsterung aus Gummischaum nicht trocknen, denn sie können schmelzen und beim Waschen andere Produkte oder sogar das Gerät beschädigen. Vor dem Anschließen des Gerätes lesen Sie bitte diese Gebrauchsanweisung genau durch. Die Behebung von Schaden, die durch nicht sachgemäßes Anschließen oder Gebrauch des Gerätes entstanden sind, sind von der Garantie ausgeschlossen.

HINWEIS: Die letzte Stufe des Trockenzyklus gilt als Abkühlungsphase. Darum darf das Gerät nicht vor Ende des Trocknungsprogramms ausgeschaltet werden. Sonst die Wasche schnell entnehmen und aufhängen, damit sie abkühlen kann.