

Warnhinweise und Sicherheitsinformationen – Waschmaschine

(Warnhinweise oder Sicherheitsinformationen – im Sinne von Art. 19 Buchstabe D) VERORDNUNG
(EU) 2023/988 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

vom 10. Mai 2023

über die allgemeine Produktsicherheit, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie (EU) 2020/1828 des Europäischen Parlaments und des Rates sowie zur Aufhebung der Richtlinie 2001/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 87/357/EWG des Rates

Erlauben Sie niemandem, auf Teile der Waschmaschine zu klettern, sich anzulehnen oder daran zu hängen, auch nicht an hervorstehenden Teilen wie der Gerätetür oder der Schublade.

Die Waschmaschine muss von mindestens zwei Personen getragen und aufgestellt werden – Verletzungsgefahr. Verwenden Sie beim Auspacken und Aufstellen Schutzhandschuhe – Verletzungsgefahr.

Die Waschmaschine muss in einem Raum mit einem Wasserabfluss aufgestellt und betrieben werden.

Die Installation, einschließlich der Wasserversorgung (falls vorhanden) und der elektrischen Anschlüsse und Reparaturen müssen von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden. Halten Sie Kinder vom Installationsort fern. Vergewissern Sie sich nach dem Auspacken der Waschmaschine, dass sie während des Transports nicht beschädigt worden ist. Wenden Sie sich bei Problemen an Ihren Händler oder den nächstgelegenen Kundendienst.

Bewahren Sie nach der Installation Verpackungsabfälle (Plastik, Styroporteile usw.) außerhalb der Reichweite von Kindern auf – Erstickungsgefahr. Trennen Sie die Waschmaschine von der Stromversorgung, bevor Sie Installationsarbeiten durchführen – Stromschlaggefahr.

Achten Sie bei der Installation darauf, dass die Waschmaschine das Netzkabel nicht beschädigt – Brand- und Stromschlaggefahr. Nehmen Sie die Waschmaschine nicht in Betrieb, bevor die Installation abgeschlossen ist.

Stellen Sie die Waschmaschine nicht an Orten auf, an denen sie extremen Bedingungen wie schlechter Belüftung, Temperaturen unter 5°C oder über 35°C ausgesetzt sein könnte.

Achten Sie beim Aufstellen der Waschmaschine darauf, dass die vier Füße fest auf dem Boden stehen. Justieren Sie sie gegebenenfalls und prüfen Sie mit einer Wasserwaage, ob das Gerät perfekt waagrecht steht.

Warten Sie nach dem Aufstellen der Waschmaschine einige Stunden, bevor Sie sie in Betrieb nehmen, damit sie sich an die Umgebungsbedingungen im Raum akklimatisieren kann.

Heben Sie die Waschmaschine beim Transport nicht an den Knöpfen oder der Waschmittelschublade an, ohne sie an der Oberseite oder der oberen Abdeckung anzuheben; stützen Sie die Tür während des Transports niemals auf dem Wagen ab.

Die Waschmaschine ist mit Transportschrauben ausgestattet, um mögliche Schäden am Innenraum während des Transports zu vermeiden. Entfernen Sie die Transportschrauben unbedingt, bevor Sie das

Gerät benutzen. Decken Sie die Öffnungen mit den 4 mitgelieferten Kunststoffkappen ab, nachdem Sie die Schrauben entfernt haben.

Schließen Sie die Wasserzufuhrschläuche gemäß den Vorschriften des örtlichen Wasserversorgungsunternehmens an das Wasserventil an.

Verwenden Sie nur die neuen, mit der Waschmaschine gelieferten Wasserschläuche, um die Waschmaschine an das Wasserventil anzuschließen. Alte Wasserschläuche sollten nicht wiederverwendet werden.

Der Druck der Wasserversorgung muss zwischen 0,03 und 1 MPa liegen.

Die Waschmaschine muss durch Ziehen des Steckers vom Stromnetz getrennt werden können, wenn ein Stecker vorhanden ist, oder durch einen mehrpoligen Schalter, der gemäß den Verdrahtungsregeln vor der Steckdose installiert ist. Die Waschmaschine muss gemäß den nationalen elektrischen Sicherheitsnormen geerdet sein.

Wenn die Waschmaschine aufgestellt ist, muss die Steckdose leicht zugänglich sein.

Beim Erhitzen des Wassers nimmt die Waschmaschine maximal 10A auf. Stellen Sie also sicher, dass die Strominstallation (Spannung, Stromstärke und Kabel) für die Belastung des verwendeten Geräts geeignet ist.

Um die Sicherheit zu gewährleisten, schließen Sie das Kabel an eine geerdete Steckdose an. Überprüfen Sie die Steckdose, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß mit einer zuverlässigen Erdung verbunden ist.

Verwenden Sie keine Verlängerungskabel, Verteiler oder Adapter.

Nach der Installation darf der Benutzer keinen Zugang zu den elektrischen Komponenten haben.

Verwenden Sie die Waschmaschine nicht, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn sie nicht richtig funktioniert oder wenn sie beschädigt wurde oder heruntergefallen ist.

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch ein identisches Kabel ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden. Der Austausch des Kabels darf nur von einem vom Hersteller autorisierten Wartungstechniker oder einer anderen entsprechend qualifizierten Person durchgeführt werden – Stromschlaggefahr.

Ziehen Sie das Netzkabel ab, indem Sie den Stecker anfassen, nicht das Kabel.

Die Waschmaschine sollte nicht im Freien aufgestellt werden, auch nicht in geschützten Bereichen, da Feuchtigkeit, Regen und Sturm sehr gefährlich sein können.

Vergewissern Sie sich, dass die Waschmaschine ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist und drehen Sie das Ventil zu, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen; verwenden Sie niemals Dampfreinigungsgeräte – Stromschlaggefahr.

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie heißes Wasser aus der Trommel ablassen, zum Beispiel bei der Wartung der Pumpe oder bei Öffnen der Tür im Notfall.

Reparieren oder ersetzen Sie keine Teile der Waschmaschine ohne ausdrückliche Anweisungen in der Bedienungsanleitung. Wenden Sie sich ausschließlich an eine autorisierte Kundendienststelle. Selbständige

oder unprofessionelle Reparaturen können Gefahren für Leben oder Gesundheit sowie schwere Sachschäden verursachen.

Schalten Sie bei einem Fehler oder einer Störung die Waschmaschine aus, drehen Sie den Wasserhahn zu und nehmen Sie keine Eingriffe an der Waschmaschine vor. Wenden Sie sich sofort an das Kundendienstzentrum und verwenden Sie nur Originalersatzteile. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann bei der Benutzung des Geräts zu Gefahren führen.

Einige Teile im Inneren des Geräts sind absichtlich nicht geerdet und können nur bei Wartungsarbeiten eine Stromschlaggefahr verursachen. Berühren Sie nicht die folgenden Teile, wenn das Gerät unter Spannung steht: Steuerplatine, Motor, Einlassventil und Pumpe.

Trennen Sie die Waschmaschine immer von der Stromversorgung, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen. Ziehen Sie das Netzkabel ab, indem Sie den Stecker anfassen, nicht das Kabel.

Bevor die Waschmaschine außer Betrieb genommen oder entsorgt wird, nehmen Sie die Tür ab, um zu verhindern, dass Kinder in dem Gerät spielen oder sich dort verstecken. Schneiden Sie auch das Netzkabel/den Netzstecker ab.

Der Hersteller lehnt jede Verantwortung ab, wenn diese Regeln nicht befolgt werden.