

Warnhinweise und Sicherheitsinformationen Wäschetrockner

(Warnhinweise oder Sicherheitsinformationen – im Sinne von Art. 19 Buchstabe D)

VERORDNUNG (EU) 2023/988 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
vom 10. Mai 2023

über die allgemeine Produktsicherheit, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie (EU) 2020/1828 des Europäischen Parlaments und des Rates sowie zur Aufhebung der Richtlinie 2001/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 87/357/EWG des Rates

Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren, von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten und von Personen mit mangelnder Erfahrung oder Wissen bedient werden. Für diese Personen muss eine ordnungsgemäße Aufsicht oder Unterweisung hinsichtlich einer sicheren Bedienung des Gerätes und der damit verbundenen Gefahren gewährleistet werden. Es ist darauf zu achten, dass die Kinder mit dem Gerät nicht spielen und keine Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen. Kindern unter dem 3. Lebensjahr vom Gerät fernhalten, es sei denn dass sie unter Aufsicht von Erwachsenen stehen.

Kinder unter 3 Jahren sollten vom Gerät ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.

Prüfen Sie das Gerät vor dem Einbau auf sichtbare Beschädigungen. Installieren und benutzen Sie niemals ein beschädigtes Gerät.

Der Trockner ist für den Einsatz im Haushalt in Innenräumen bestimmt. Bei kommerzieller Nutzung entfällt die Garantie.

Benutzen Sie den Trockner ausschließlich zum Trocknen von Kleidung, die gemäß dem Pflegesymbol auf dem Wasche Etikett im Wäschetrockner getrocknet werden darf.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schaden infolge unsachgemäßen Transports oder Betriebs.

Achten Sie darauf, dass die Lüftungsöffnungen nicht durch Bodenbeläge verdeckt werden.

Reparaturen dürfen ausschließlich von autorisierten Wartungstechnikern durchgeführt werden. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schaden infolge von Reparaturen durch unbefugte Personen.

WARNHINWEIS: Besprühen oder begießen Sie den Trockner niemals mit Wasser, um ihn zu reinigen! Stromschlaggefahr!

Achten Sie darauf, dass seitlich und auf der Rückseite des Geräts sowie, sollte es unter einer Arbeitsplatte stehen, über dem Gerät jeweils mindestens 3 cm Freiraum sind.

Weder das Netzkabel noch den Netzstecker beschädigen.

Haustiere vom Trockner fern- halten.

Verwenden Sie Weichmacher und ähnliche Produkte gemäß den Anweisungen der jeweiligen Hersteller.

Nehmen Sie alle Gegenstände aus den Taschen von Kleidung, wie Feuerzeuge und Streichhölzer, usw. Stellen Sie den Trockner auf eine ebene, stabile Oberfläche.

Betreiben Sie den Trockner in einer staubfreien Umgebung in einem gut gelüfteten Raum.

Der Freiraum zwischen Trockner und Fußboden darf nicht durch Teppiche, Holz oder Band eingeschränkt werden.

Die Belüftungsgitter am Sockel des Trockners nicht blockieren.

Die Anschlüsse nach dem Installieren des Trockners sicher befestigen. Bei der Installation sicherstellen, dass die Rückwand an nichts (z. B. Wasserhahne, Steckdosen) anlehnt.

Das Gerät ist schwer, wahren Sie daher Vorsicht beim Bewegen. Immer Schutzhandschuhe tragen.

Das Gerät immer an einer Wand aufstellen.

Die Rückseite des Geräts muss zur Wand zeigen.

Beim Aufstellen auf einer stabilen Oberfläche mit einer Wasserwaage prüfen, ob das Gerät perfekt waagerecht ausgerichtet ist. Falls nötig, die Füße justieren, bis das Gerät waagerecht steht. Das Gerät nach jedem Umstellen erneut waagerecht ausrichten.

Den Trockner nicht auf das Stromkabel stellen.

Um Brandgefahr und Stromschläge zu vermeiden, keine Verlängerungskabel, keine Mehrfachsteckdosen und keine Adapter zum Anschließen des Trockners an den Netzstrom verwenden.

Sorgen Sie dafür, dass sich Kinder niemals unbeaufsichtigt in der Nähe des Geräts aufhalten.

Kinder können sich im Gerät einschließen und dabei zu Tode kommen.

Lassen Sie nicht zu, dass Kinder die Glastür des Geräts Berühren, während das Gerät läuft. Die Glasoberfläche wird sehr heiß und kann Hautverbrennungen verursachen.

Verpackungsmaterialien von Kindern fernhalten.

Bei Verschlucken und bei Kontakt mit Waschmitteln oder anderen Waschzusätzen mit Haut oder Augen kann es zu Vergiftung und Reizungen kommen.

Reinigungsmittel müssen außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Elektrische Geräte sind eine Gefahrenquelle für Kinder.

Kinder dürfen sich dem laufenden Gerät nicht nähern.

Um sicherzustellen, dass der Trocknungszyklus nicht von Kindern unterbrochen wird, können Sie die Kindersicherung aktivieren, die jegliche Änderungen am laufenden Programm unmöglich macht.

Erlauben Sie Kindern nicht, auf dem Gerät zu sitzen oder auf bzw. in das Gerät zu steigen.

Aufgrund von Brandgefahr dürfen die folgenden Wascheteile und Produkte NIEMALS im Trockner getrocknet werden:

Nicht gewaschene Textilien dürfen nicht getrocknet werden.

Mit solchen Stoffen wie Speiseöl, Aceton, Alkohol, Erdölderivate, Fleckenentferner, Terpentin, Wachs und Wachsentsfernungsmittel befleckte Wasche muss vor dem Trocknen im Wäschetrockner zuerst in der Waschmaschine mit warmem Wasser und Waschmittel gewaschen werden.

Reinigungstücher und -matten mit Resten von entflammaren Reinigungsmitteln oder Aceton, Benzin, Dieselöl, Fleckenentfernern, Terpentin, Kerzen, Wachs, Wachsentsfernern oder Chemikalien.

Wasche mit Resten von Haarspray, Nagellackentferner und ähnlichen Substanzen.

Mit industriellen chemischen Mitteln gereinigte Wasche (z. B. bei der chemischen Reinigung).

Wasche, die jedwede Art von Schaum, Schwamm, Gummi oder Gummi ähnliche Teile oder Zubehörteile enthält.

Dazu gehören Latexschwamme, Duschhauben, wasserdichte Gewebe, Stretchgewebe und Schaumkissen.

Kleidungsstücke mit Füllung und beschädigte Kleidungsstücke (Hosen oder Jacken).

Aus solchen Teilen austretender Schaumstoff kann während des Trocknungsprozesses Feuer fangen.

Durch den Betrieb des Trockners in Umgebungen, die Mehl- oder Kohlen- staub enthalten, kann eine Explosion verursacht werden.

HINWEIS: Unterwasche mit Metall Verstärkungen sollte nicht im Trockner getrocknet werden. Die Metall Verstärkungen können den Trockner beschädigen, wenn sie sich während des Trocknens lösen oder abbrechen.

Das Gerät enthält umwelt- freundliches, aber leicht entflammbares Propan. Halten Sie offene Flammen und Zündquellen vom Produkt fern.

HINWEIS: Schalten Sie den Trockner nie vor Ende des Trocknungsvorgangs aus, es sei denn die Wasche wird schnell herausgenommen und aufgehängt wird, um die Wärme zu

zerstreuen.

HINWEIS: Gehen Sie sicher, dass keine Tiere in den Trockner springen. Prüfen Sie die Trommel, bevor Sie den Trockner einschalten.

HINWEIS: Wenn Sie ein Programm abbrechen oder bei einem Stromausfall während der Trockner läuft, kann es zur Überhitzung der Kleidung im Trockner kommen. Die konzentrierte Hitze kann zur Selbstentzündung führen, schalten Sie darum das Auffrischprogramm ein, um die Kleidung abzukühlen, oder nehmen Sie die Wasche schnell aus dem Trockner und hängen Sie sie auf, um die Wärme zu zerstreuen.

Die Stromversorgungsquelle muss geerdet sein. Das Erdungskabel muss im Boden verlegt sein und darf an öffentliche Netze wie Wasserrohrleitungen oder Gasrohre nicht angeschlossen sein. Das

Erdungskabel und das Null-Kabel müssen differenziert markiert sein und dürfen nicht miteinander verknüpft werden.

Das Netzkabel muss die Anforderungen der Norm IEC erfüllen und den Strom einer Stärke von Über 10A leiten. Sollten die vorstehenden Anforderungen zur Gewährleistung der Sicherheit der Bewohner nicht erfüllt worden sein, ist die Strominstallation zu Hause umgehend entsprechend anzupassen.

Das Gerät ist ausschließlich für den Einsatz in Wohngebäuden bestimmt; stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Oberfläche.

Stützen oder setzen Sie sich nicht auf die Tür des Trockners.

Der Trockner kann umkippen.

HINWEIS: Betreiben Sie den Trockner nie ohne Flusensieb oder mit beschädigtem Flusensieb.

Die Flusensiebe müssen nach jedem Gebrauch gereinigt werden.

Nach einer feuchten Reinigung müssen die Flusensiebe getrocknet werden. Feuchte Siebe können während des Trocknungsprozesses zu Fehlfunktionen führen.

In der Nähe des Trockners dürfen sich keine Flusen und Faden ansammeln (gilt nicht für Geräte mit Entlüftung ins Freie).

WICHTIG: Der Freiraum zwischen Trockner und Fußboden darf nicht durch Teppiche, Holz oder Abdeckungen eingeschränkt werden, da sonst die ausreichende Luftzufuhr zum Gerät nicht gewährleistet ist.

Der Trockner darf nicht in einem Raum installiert werden, in dem Minustemperaturen auftreten können. Minustemperaturen beeinträchtigen die Leistung des Trockners. In der Pumpe oder im Schlauch gefrierendes Kondenswasser kann Beschädigungen verursachen.

Stellen Sie den Trockner nicht ohne speziellen Bausatz auf eine Waschmaschine.

(Um den Trockner auf einer Waschmaschine zu installieren, müssen Sie einen entsprechenden Bausatz kaufen. Um die Gefahr zu vermeiden, muss der Wäschetrockner vom Vertreter des Servicedienstes des Herstellers oder von einer anderen entsprechend qualifizierten Fachkraft aufgestellt werden).